

Priorité	Normale
Date	08/03/06
Titre	Programmation avec une télécommande
Produits concernés	Afficheur d'intérieur de la gamme Alpha
Résumé	Permet une programmation rapide de plusieurs messages, d'un afficheur avec une télécommande.

## Principe de programmation d'un afficheur 2 lignes avec une télécommande

### 1)Création d'un message :

- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande  
PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur
- Appuyer sur ADV, le caractère A] apparaît sur la partie gauche de l'afficheur.  
Si votre texte est en rotation, alors, appuyer simultanément sur la touche SHIFT + ROTATE (touche 6), [ROT] apparaît sur la partie droite de l'afficheur, vous pouvez, définir un couleur d'affichage pour votre texte, par exemple appuyer sur SHIFT COLOR (Red = Rouge ; Green = Vert ; Amber = Jaune, etc.  
Si votre texte est en fixe, appuyer simultanément sur la touche SHIFT + HOLD (touche 5), [HLD] apparaît sur la partie droite de l'afficheur.  
Ensuite, taper votre texte, par exemple : voici mon message 1.  
Pour valider votre message appuyer 2 fois sur RUN.

### 2) Création de plusieurs messages :

- a) Création du message 1 (TEXT FILE A)
- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande  
PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur
  - Appuyer sur ADV, puis suivre la création d'un message (ci-dessus)  
***voici mon message 1***

TEXT FILE A,B,C,D,E correspondant au message 1,2,3,4,5, le message 1 correspond au texte File A etc.

- b) Création du message 2 (TEXT FILE B)
- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande  
PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur
  - Appuyer sur la touche SELECT  
PROG TEXT FILE ? apparaît sur l'afficheur
  - Appuyer sur la touche B  
le caractère B] apparaît sur la partie gauche de l'afficheur.  
puis suivre la création d'un message (ci-dessus)  
***voici mon message 2***

- c) Création du message 3 (TEXT FILE C)
- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande

Copyright 2005 Adaptive Micro Systems. All rights reserved.

Adaptive Micro Systems Europe 25, rue Irène Joliot-Curie - 38320 EYBENS - France  
+33 4 76 14 76 00 - Fax : +33 4 76 14 75 70 - [support@ams-e.com](mailto:support@ams-e.com) - <http://www.ams-e.com>

**NOTE :** En raison des améliorations constantes effectuées sur nos produits, les spécifications décrites dans ce manuel sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche SELECT

PROG TEXT FILE ? apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche C

le caractère C] apparaît sur la partie gauche de l'afficheur.

puis suivre la création d'un message (ci-dessus)

***voici mon message 3***

d) Création du message 4 (TEXT FILE D)

- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande

PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche SELECT

PROG TEXT FILE ? Apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche D

le caractère D] apparaît sur la partie gauche de l'afficheur.

puis suivre la création d'un message (ci-dessus)

***voici mon message 4***

e) Création du message 5 (TEXT FILE E)

- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande

PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche SELECT

PROG TEXT FILE ? apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche E

le caractère E] apparaît sur la partie gauche de l'afficheur.

puis suivre la création d'un message (ci-dessus)

***voici mon message 5***

Vous venez de créer 5 messages ;

voici mon message 1

voici mon message 2

voici mon message 3

voici mon message 4

voici mon message 5

### **3) Apparition de tous les messages :**

Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande

PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur

Appuyer sur la touche RUN puis sur la touche SELECT ensuite appuyer autant de fois sur la touche SELECT jusqu'à voir apparaître TIME sur le côté gauche de l'afficheur.

Lorsque TIME apparaît sur le côté gauche de l'afficheur appuyez sur la touche RUN.

La totalité de vos messages défilent les uns après les autres.

#### 4) Choix d'apparition des messages :

L'afficheur contient 5 messages en mémoire.

Vous voulez faire apparaître uniquement le message 4 (TEXT FILE D)

- Appuyer sur la touche PROGRAM de la télécommande

PROG TEXT FILE A apparaît sur l'afficheur

- Appuyer sur la touche SELECT jusqu'à voir apparaître PROG TEXT FILE D

Appuyer sur la touche RUN, si RUN apparaît sur le côté gauche, appuyer sur la touche D de la télécommande puis touche RUN, le message 4 apparaît sur l'afficheur.

Si RUN n'apparaît pas sur le côté gauche alors appuyer autant de fois sur la touche SELECT jusqu'à voir apparaître RUN. Lorsque vous voyez apparaître RUN sur l'afficheur appuyez sur la touche D de la télécommande puis touche RUN, le message 4 apparaît sur l'afficheur.